■ 本社ガスビルサービスセンター・支柱所在地および電話番号 ■

南 支 社 表557 大阪市西成区玉出東2丁目2番41号 25大 阪 06(852),0001 北 支 社 最532 大阪市淀川区十三本町3丁目6番35号 25大 阪 06 (301) 1251 南部支柱 表 590 堺市住吉橋町2丁2番19号 5 堺 0722(38)1131 北部支柱 5589 高機市藤の里町 39 番6号 51高 機 0728(71)0381 阪神支社 〒663 西宫市和上町 4番11号 20西宫 0798(26)3101 東部支社 極578 東大阪市稲葉2丁目3番17号 22河 内 0729(62)1131 京阪支社 5573 枚方市西田宮町 18 番 17 号 22枚 方 6720(41) 1251 神 戸 支 社 毎650 神戸市中央区相生町5丁目13番10号 ☆神 戸 078(578)5231 京都支社 〒840 京都市中京区烏丸御池梅屋町358 章京 都 075(231)8151 奈良支柱 配码 奈良市学圆北2丁目4番1号 25奈 良 0742(44)1111 和歌山支社 \$640 和 歌 山 市 本 町 1 丁 目 5 27和歌山 0734(31)2481 姬路支社 图 870 姬路市神屋町4丁目8 25 路 6792(85)2221 東播支柱 8675 加古川市加古川町栗津29-1 全加古川 0794(21)1801 豊岡支社 ◎888 豊岡市三坂町6丁目57番地 ☎島 № 07982(3)2221 湖南支社 毎525 草津市追分町学荒堀 680 の 1 四草 津 0775(62)5311 彦根支社 \$522 彦 根 市 大 東 町 12 - 11 cc 彦 根 0749(22)3131 長浜営業所 毎526 長 浜 市 南 呉 版 町 3 番 4 号 25長 浜 0749(62)7171 本社ガスビル 電541 大阪市中央区平野町4丁目1番2号 52大 阪 06(202)2222

大阪ガス株式会社


あねがい

ガスくちいときは、ガス元栓を閉め、窓を全開にして(火気に注意して) 大阪ガス支柱、サービスショップにご連絡ください。

ガス瞬間湯沸器 **ゅうゅう24**

33-867型/33-868型

型式名 OUR-2401/OUR-2401-CU



取扱説明書



ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。なお、 ご不明な点があればお買い求めの販売店 にお問い合わせください。

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガス膜間湯沸器をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

別派の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保存してください。

もくじ


●特徴・機能のご紹介
●必ずお守りください
●各部のなまえと扱いかた
●初めてお使いいただくときに
●使用方法······
● 凍結予防のしかた
●点検・お手入れ

● 寸法図]
●仕 様
●保管とアフターサービスp

特徴・機能のご紹介

●パワフルな給湯能力

給湯能力がグーンとアップ。冬でもたっぷりのお湯が使えます。



●出るお湯はいつも60℃

出湯温度60°Cに固定されていますので、 混合水栓の絡水側を関節するだけで、 すぐにお湯が使えます。



●コンパクトなボディ

能力はパワーアップしてもボティはコ ンパクトです。



●別売コントローラー使用 でお好きな湯温

別売コントローラーを使えば、湯温(36°C、38°C~46°C、48°C、60°C、約70°C) が変えられます。





(36°C、38°C~46°C、48°C 60°C、約70°Cで出場)


●マイコンが安定したお湯をコントロール

電子式ガス比例制御方式を採用。マイコンが24号~2.5号相当まで無段階にガス能力を制御します。使うお湯の量や水量が変わっても安定した湯温ガ得られます。

必ずお守りください

ガスの種類を確かめて ください

- ●機器に貼付してある銘板に表示されているガス(ガスグループ)以外のガスでは使わないでください。
- ●銘板に表示してある電源(電圧・周波数) 以外の電源では使わないでください。



(例:都市ガス13 A・12 Aの場合)

●本器の用途について


- ●給湯およびふろ以外には使わないでください。
- ●しばらく使わなかったとき、はじめに出てくる水は飲まないようにしてください。
- ●本体はソーラー対応できません。

●補助用具について

- ●この機器の付属品・純正部品以外は使わないでください。(不完全燃焼の原因となります。)
- ●水圧の低い地域では泡沫水栓を使わない でください。

●使用場所について

●排気口から排気ガスガ出ますので、近く に危険物、権木、ベット、その他加熱さ れて困るものは置かないでください。



●長期間使用しない場合

- ●長期間使用しない場合は必ずガス栓・給 水栓をしめ、電源プラグをコンセントか ら抜いてさらに機器の水抜きを行ってく ださい。
- ●水抜き方法については、P.14「凍結予防 のし分を」に従ってください。


●やけどのご注意

●使用中および消火値後は、排気口が高温 になっていますので、絶対に手をふれな いでください。



●火災予防について

●機器の上や、周囲には燃えやすいものを 置かないでください。排気口は洗たく物 やビニールなどでふさがないでください。



●日常の点検・お手入れ

- ●日常の点検・お手入れは、必ず行ってく ださい。
- ●詳しくはP.16「点検・お手入れ」をご覧 ください。

●ガス事故防止

- ●ガス漏れに気づいたときは、すぐに使用 をやめてガス栓をしめ、お求めの販売店 か最寄りの大阪ガス支社へご連絡くださ い。
- ●係員が処置するまでは、マッチやライタ 一等を使ったり、電源プラグの抜き差し や電気器異の「入」「切」は絶対にしないで ください。



●異常時の処置

●万一、異常と思われるとき(使用中に異常音のするとき)は下図の処置をし、お求めの販 売店か大阪ガス支柱へ連絡してください。







●給湯についてのご注意

- ●給湯栓をしぼりすぎるとお湯が極端にあ つくなったり、出なくなったりします。 そのようなときは給湯栓をもっとあけて ください。
- ●しばらく使用しなかつたあと、あるいは 出湯を止めてすぐ再出湯したときは湯温 が安定するまで多少時間がかかります。 (一瞬、あついお湯が出ることがあります のでご注意ください。)
- ●シャワーをご使用の場合は手で湯温を確 かめてからご使用ください。






●停電のとき


●停電中はご使用になれません。再通電し てから運転の操作をしてください。

●コントローラー使用の 際のご注意

- ●コントローラーは子どもがいたずらしな いようにご注意ください。
- ●コントローラーには水をかけないように してください。コントローラーは防水タ イプですが、故意に水をかけないでくだ さい。
- ●コントローラーは絶対に分解しないでく ださい。故障の原因になります。




ラジオの音声が乱れる時があります。このような時には、コントローラーおよびリモコン線から1m以上離してください。



●雷のとき


激しい替により、一時的な過電流で電子部 品を損傷することがあります。電源プラグ をコンセントから抜きますと損傷を防止で きます。






各部のなまえと扱いかた

機器本体



別売コントローラー

- ●コントローラーを取り付ければ使うお湯の温度を設定することができます。
- ●コントローラーには標準タイプ(露出型・埋込型)とシャワーコントローラーがあります。



初めてお使いいただくときに…

●操作前の準備と確認


給水栓を全開にします。



ガス栓を全開にします。



給湯栓をあけ、水の出ることを確 認してからしめます。



74 THE STREET, 19 YOUR

電源プラグをコンセントに差し込 みます。(ブレーカーをいれます。)



使用方法

●お湯の出し方(コントローラーのない場合)

給湯栓をあけます。


●給湯栓(混合水栓のお湯側)をあけます。 約60℃の熱いお湯がでます。



2 36 14 56 // 24 24 24 25 25

温度を調節します。

●混合水栓のお湯、水の出しかげんで湯温を調節します。




給湯栓をしめます。

●給湯栓(混合水栓のお湯側)をしめます。



(一瞬あついる場が出ることがありますのでご注意ください。) ②お房側をしはりすぎると運転が停止し、お湯が出なくなることがあ





使用方法

●お湯の出し方(コントローラーを1個使う場合)

『運転スイッチ』を押します。

- 「設定温度表示ランプ」が点灯します。
- ※イラストのコントローラーは露出型で標準タイプのものです。埋込型も操作方法は同じです。




Z. La Character Control (1)

温度を調節します。

● 『給湯温度設定スイッチ』で行います。

▲ を押すと温度が高くなり、 ▼ を押すと低くなります。

湯温は36°C、38~46°C、48°C、60°C、H 1 (約70°C)に設定できます。



-ご注意

① 貯湯温度表示の数字は実際の出湯温度と多少異なりますので、湯温設定の目安としてください。 ② 「運転スイッチ」を切って再び入れたとき、湯温はスイッチを切る前の温度となります。 ②はじめてお使いになる場合や一度電源プラグを扱いためと、再び運転操作をしたときの湯温は42℃に設定されています。

3

給湯栓をあけます。

●「燃焼ランプ」が点灯し、お湯がでます。







- ①シャワーをご使用の場合は手で湯温を確かめてからご使用ください。 (一般めついお週が出ることがありますのでご注意ください。)
- ②お服例をしぼりすぎると運転が停止し、お腸が出なくなることがあ りますが、再び栓をあければ正常に運転し、お選が出ます。



給湯栓をしめます。

●「燃焼ランプ」が消えます。「運転スイッチ」はそのままにしておきます。次回使うときは給湯栓の「あけ」「しめ」だけでお湯が使えます。
外出など、長時間お湯を使わない場合は、


「運転スイッチ」を切ってください。




●コントローラーを2個使う場合1

シャワーコントローラーの「他使用中ランプ」が点灯していないときは そのままシャワーコントローラーで湯温調節ができます。

●コントローラーの操作方法はコントローラーを1個使用する場合と同じです。



シャワーコントローラーの『他使用中ランプ』が点灯しているときは ①「切替スイッチ」を押します。 ②湯温調節ができます。






●コントローラーの操作方法はコントローラー1個使用する場合と同じです。

●コントローラーを2個使う場合2


標準コントローラーの「他使用中ランプ」が点灯していないときはそのまま標準タイプコントローラーで湯温調節ができます。

●コントローラーの操作方法はコントローラーを1個使用する場合と同じです。




arnothing

標準コントローラーの「他使用中ランプ」が点灯しているときは



②湯温調節ができます。



●コントローラーの操作方法はコントロー (シャワーコントローラーXコントローラー) ラー1 個使用する場合と同じです。

凍結予防のしかた

冬期、寒冷地だけでなく暖かい地方でも、急な寒波による凍結のため器具や配管が破損する ことがあります。破損した場合、高額の修理費用がかかる場合があります(有料)。設置場所 の温度が氷点下になり凍結のおそれのある時は、次の方法で予防処置を行ってください。

●凍結予防ヒーターによる方法

この機器には、気温がさがってくると自動 的に機器内を保温する凍結予防ヒーターが 組み込まれています。


- 『運転スイッチ』の「入」「切」には関係な く作動します。
- ●電源プラグを抜くと作動しません。電源 プラグは絶対に抜かないでください。



●停電のときの凍結予防は


給湯栓から水を流して予防します。

- 1.ガス栓をしめます。
- 2.浴室の給湯栓をあけ、少量(ただし特に 寒い日は多め)の水を浴そうに流し込ん でください。
- 3.流量ガ不安定なことがありますので、約 30分後にもう一度流量を確認してくださ 11



●長期間家をあけるため、やむなく電源を切るときの 凍結予防は……

- ●機器内の水抜きをして予防します。次の順序で必ず行ってください。
- 1.コントローラーの運転スイッチを切って ください。コントローラーのない場合は、 給湯停止後5分だってから水抜き操作を してください。
- 2.ガス栓をしめます。
- 3.電源プラグをコンセントから抜きます。 (プレーカーを切ります。)
- 4.給水栓をしつかりしめます。
- 5.すべての給湯栓を全開にします。
- B.水抜き栓(2)をゆるめてはずします。
- 7. 水抜き栓(1)をゆるめます。(2~3回転)
- ※排水量は約700ccですから、これに見合っ 左容器を用意してください。



- ●水抜き後再び使用するときは、次の順常で行ってください。
- 1. 水抜き栓(1)、(2)を元通りにしめます。
- 2. 給水栓を全開にし、給湯栓からの水の出ることを確認してから給湯栓をしめます。
- 3.電源プラグをコンセントに差し込みます。(ブレーカーを入れます。)
- 4. ガス栓を全開にして、点火・給湯の操作を行います。
- ※給水操作をしても水が出ない場合は、電源プラグをコンセントに差し込んだまま20分ぼ どお待ちください。

①上記の方法では、給湯配管やパルブ類の凍結予防はできません。

連結予防のため、記憶には必ず保温材を巻いてください。

②冷え込みの厳しい地域では、「水道深結防止器」等を配管およびパルブ類に巻いて十分な保温をしてください。 ◎万一凍結した場合は、水漏れがないことを確認してからご使用ください。

②連結して水が出ない状態で使用しますと、危険な場合があります。

点検・お手入れ

●日常の点検

- ●機器や配管から、水もれ、ガスの臭気はありませんか。
- ●運転中に機器から異常音が聞こえませんか。
- ●機器のまわりに燃えやすいものはありませんか。
- ●給湯栓の先端に泡沫器が内蔵されているものについては、時々内部のフィルター(金網) を掃除してください。

●定期点検のおすすめ。

安心してより長くご使用いただくために、年一度の安全点検をおすすめします。お求めの 販売店か、最寄りの大阪ガス支社へご連絡ください。

●日常のお手入れ

機器やコントローラーの汚れは、やわらか い布を水にぬらしてかたく絞り、軽くふき とってください。 ベンジン、シンナーなど 使わないでください。



- ●お手入れの前には、必ず給水柱とガス柱をしめ、機器が冷えてから行ってください。
- ●機器は絶対に分解しないでください。

故障かな?と思ったら 検問を中止し、一度つきのことを お振べください。

	お関へいただくこと (原因)	ガス柱の開き不十分	ガスが残り少ない、または無い	ガス配管内に空気が残っている	ガス圧が適切でない	紀水柱の開き不十分	水圧が適切でない	断水ではありませんか	水フィルターのつまり	総選性の級り不十分	給源柱の開き不十分	漢結している	給排気口のつまり	電浪プラグガ抜けている(プレーカーガ入っていない)	運転スイッチを押しましたか	停電している	安全装置の作動	使用ガスと銘板ガ不一致	使用電源と路板ガ不一致	コントローラーの設定温度表示が低くなっていませんか(コントローラー有りのとき)	コントローラーの設定温度表示が「コントローラー育りのとき)
	点火しない(給湯栓をあけても お選がでない)	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ì	使用中に消火する	0	0		0	0	Ô		0		0						0	O	O		
	異常な音をだてて燃える		,		0													0	¢		
	高温の湯が出ない	0	0		0					0										0	
EBQ!	低温の湯が出ない(コントロー ラー有りのとき)					0															၁
響	湯量の調整ができない					0	0		0												
※印の場合は使用を中止して、	運転スイッチを押しても設定温 度表示ランプが点灯しない(コ ントローラー育りのとき)	,												0							
中止して、大阪ガスにご連絡下さい	处 連 方 法	ガス栓を全軸にする	(ボンベを新しく替える)	点火操作を繰り返す	**	給水栓を金属にする	**	断水が終わるまで待つ	账	組器栓を絞る	給湯栓を開く	解凍まで使用を中止	斑	電源プラグをコンセントに差し込む。(プレカーを入れる)	運転スイッチを押す	通電するまで待つ	涨	涨	*	高くする	コントローラーの設定温度を
١	も照べージ	4		_	=	4	_	_	_	9.11	9.11	14		4	10	5	-	2	2	10	10

●このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い求めの販売店、まだはお近くの大阪ガス支社へご連絡ください。●修理は絶対にお客さまご自身でなさらないでください。不完全な処置は事故のもとになります。

---- 17 -----

●こんな場合は異常ではありません。

現 象	理由と処置						
給源栓を開いてもすぐお週が出ない。	機器から給湯性までは、距離がありますので、あ 湯が出てくるまでに、少し時間がかかります。						
給選拴をしめても、しばらく音がして いる。	再使用時の点火をより早くするため、運転停止後 約5分間は燃焼ファンを回転させています。						
寒い日に排気口から白い湯気がでる。	温度差による水蒸気が発生するだめで異常ではあ りません。						
高遠出湯にすると、お湯が白くなる。	水には空気が含まれていて加熱すると気泡となっ てあらわれるためで異常ではありません。						



故障かな?と思ったら


●エラー表示

- ●コントローラーにはエラー表示機能(故障診断機能)があります。
- ●コントローラーの設定温度表示部に故障箇所が表示されます。
- ●修理を依頼されるときは表示番号をお知らせください。

表示	故障箇所	対 処)
AA	運転モード切替スイッチ位置の 不具合		
<i>R 1</i>	給水温度センサー系統の不具合		表示例
82	給湯温度センサー1系統の不具合	修理依頼	
R3	給湯温度センサー2系統の不具合	165 FE 117. AR	
R4	炎検出系統の不具合		
<i>R</i> 5	ファン回転系統の不具合		
<i>A</i> 6	炎(燃焼)検出系統の不興合	ガス柱が全開になっています か。なっていないときは、ガ ス柱をひらき、コントローラ ーの連転スイツチを一度切り、 もう一度入れ、給湯柱をあけ てください。エラー表示がで なければ大丈夫です。	運転工ラー表示部
A 7	沸とう防止接置の作動 または不具合	混合水柱の給水側をいっぱい にひらいて、給湯側をしぼっ ていませんか。そのときはコ ントローラーの運転スイッチを 一度切り、もう一度入れ、給湯 柱をあけてください。エラー 表示がでなければ大丈夫です。	·
R8	週熱防止装置の作動まだは不具合	经现分类	
[5	水量制御装置の不具合	修理 依頼 	

_____ 18 _____

寸法図



仕様

●仕様表1

(88			_	8	ガス瞬間湯沸部										
50				番	33-867型/33-8										
型		式	· -	8											
9	形	1	†	法	幅250×興行220×高さ615										
91	*	. *	, · ·	-	フロントカバー:鋼板塗装仕上げ										
_		. 7	-	-	ケーシング: 質	板塗装仕上げ									
製	<u>R</u>	1	<u>t</u>		22kg										
		n	_	ス	20A(R3/4)										
瘷	続に			水湯	20A(R3/4)										
L			紀		20A(R3/4)										
能	カ	Į,		換	比例制御方式										
最	低作		水	圧	0.15kg/cm										
栽	低 作	_	水	1	3.0 ¢/min										
ガ			覆	類	13A	LPガス	6 A	60							
ガ			(Kcal		最大45,000	~最小4.800	最大46,000~是小4,800	最大38,000~最小4,800							
	大消費	ガス	層(44,	-	4.2	3.75(kg/h)	7.0	9.0							
能				カ	24号~			20号~2.5号							
_	電 源 AC100V 50Hz/60Hz														
电	気 関 祭				57W(50Hz/60Hz) (凍結予防ヒーター作動時 170W)										
_			火万		連続放電点火方式(ダイレクト点火方式)										
制	御 装 電	N		ス	ガス比例制御方式(フィード・ハック十フィード・フォワード制御方式)										
-		水		水量比例制御方											
- 1		安			フレームロッド										
安		感知			フローセンサー										
	ファン				ホールIC										
全	空ださま				温度ヒュース、・	ナーミスタ									
	器体週週压班				温度ヒュース										
表			技	-	プローバルブ										
	沸とう				サーミスタ										
	排水				サーモ付着気と	-9-									
-	誘導雷			2	手動式水扳き栓										
_	ao +9 (a)			-	半導体	Ti an impari 1 de									
Ŋ	異	割		88	经净股份部品、										
別	売	部		8	取扱説明書、工										
<u> </u>	24		_	20	コントリーブーー3	、御気ガード、リ	Eコンパイプセット、	据置台(4 = 450) /							

保管とアフターサービス

- ●保管(長期間使用しない場合)
- ●長期間使用しない場合は必ずガス栓・給水栓をしめ、電源プラグをコンセントから抜いてさらに機器の水抜きを行ってください。
- ●水抜き方法については、P.14「凍結予防のしかた」に従ってください。
- ●アフターサービスのお申し込み

サービスのお申し込み

●サービス(点検・修理)を依頼される前に 「故障かな?と思ったら」(P.17·18)の項を見て、もう一度ご確認ください。 それでも不具合がある場合は、ご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、もしく は大阪ガス支社にご連絡ください。

(N) 33-867 (U)

大阪ガス株式会社 08

●ご連絡の際には次のことをお知らせください。

1.品名……ガス瞬間湯沸器

2.品番……器具の前板面に貼付してあります。

3. 現象………できるだけ詳しく

コントローラーのエラー表示番号(別売コントローラー使用の場合)

4、お客様名、住所、電話番号、道順

転居されるとき

●ガスの種類の異なる地域へ転居される場合 ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や関整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認の上、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

保証・補修について

●保証期間中は……

保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。 保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので、 この取扱説明書とともに大切に保管してください。

● 証期間経過後の故障修理について お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。この製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な配品)の最低保育期間は、製造打切後10年間です。